

Gebrauchsanweisung

Versiegelung für Motorradhelm-Visiere

1. Produktbezeichnung

Produkt: Cleanerist Helmvisier-Versiegelung

Verwendungszweck: Versiegelung zur Behandlung geeigneter glatter und nicht poröser Motorradhelm-Visiere.

Die Versiegelung bildet nach sachgemäßer Anwendung eine wasser- und schmutzabweisende Schutzschicht und kann die regelmäßige Reinigung des Visiers erleichtern.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich zur äußerlichen Behandlung geeigneter Motorradhelm-Visiere vorgesehen.

Vor jeder erstmaligen Anwendung ist die **Farb-, Material- und Beschichtungsverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle zu prüfen.**

Dies gilt insbesondere für:

- Polycarbonat-Visiere
- beschichtete Visiere
- getönte Visiere
- verspiegelte Visiere
- kratzfest beschichtete Visiere
- Anti-Fog-beschichtete Visiere
- bereits mit anderen Pflege- oder Versiegelungsprodukten behandelte Visiere

Herstellerhinweise des Helm- und Visierherstellers sind stets zu beachten und haben Vorrang.

Nicht für andere Zwecke verwenden.

3. Vor der Anwendung

Das Visier muss:

- sauber

- kühl
- staubfrei
- fettfrei
- frei von Insektenresten
- frei von Reinigungsmittelrückständen

sein.

Groben Schmutz niemals trocken vom Visier abreiben. Das Visier vor der Versiegelung mit einem für das jeweilige Material geeigneten Reinigungsmittel reinigen.

Nicht auf einem heißen Visier oder bei direkter starker Sonneneinstrahlung anwenden.

4. Materialverträglichkeit prüfen

Vor der ersten Anwendung eine kleine Menge des Produktes an einer unauffälligen Stelle des Visiers auftragen.

Nach der vorgesehenen Anwendung und vollständigen Trocknung prüfen, ob Veränderungen auftreten, insbesondere:

- Trübungen
- Verfärbungen
- Flecken
- Spannungsrisse
- Veränderungen vorhandener Beschichtungen
- Ablösungen
- Schlieren
- Beeinträchtigungen der Transparenz

Bei Veränderungen das Produkt nicht verwenden.

Bei unbekannter Materialart oder Beschichtung vor der Anwendung die Freigabe des Visierherstellers prüfen.

5. Anwendung

Schritt 1 – Visier reinigen

Visier gründlich von Staub, Fett, Insektenresten und anderen Verschmutzungen befreien.

Schritt 2 – Versiegelung aufsprühen

Produkt sparsam und gleichmäßig auf die Außenseite des geeigneten Visiers aufsprühen.

Nicht direkt in:

- Lüftungsöffnungen
- Helmpolster
- elektronische Komponenten
- Kommunikationssysteme
- Mechanik des Visiers

sprühen.

Schritt 3 – Kurz einwirken lassen

Produkt kurz entsprechend der vorgesehenen Einwirkzeit wirken lassen.

Einwirkzeit: [HERSTELLERANGABE EINTRAGEN]

Produkt nicht auf dem Visier antrocknen lassen, sofern dies nicht ausdrücklich Bestandteil der vorgesehenen Anwendung ist.

Schritt 4 – Abspülen / Nachbehandeln

Anschließend gemäß Produktspezifikation:

[mit klarem Wasser gründlich abspülen / mit geeignetem weichen Mikrofasertuch nachbehandeln – zutreffende Variante einsetzen]

Schritt 5 – Trocknen und kontrollieren

Visier vollständig trocknen lassen.

Vor Fahrtbeginn muss das Visier:

- vollständig klar
- schlierenfrei
- rückstandsfrei
- trocken

sein.

Die Sicht durch das Visier muss uneingeschränkt möglich sein.

6. Wichtiger Sicherheitshinweis für den Straßenverkehr

Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn die optischen Eigenschaften des Visiers nach der Behandlung nicht beeinträchtigt werden.

Vor Fahrtbeginn unbedingt prüfen, ob eine uneingeschränkte und verzerrungsfreie Sicht gewährleistet ist.

Das Visier darf insbesondere keine:

- Schlieren
- Trübungen
- Flecken
- Rückstände
- Lichtreflexionen durch Produktreste
- sichtbaren Veränderungen der Oberfläche

aufweisen.

Bei eingeschränkter Sicht **Helm nicht im Straßenverkehr verwenden**, bis das Visier vollständig gereinigt und die uneingeschränkte Sicht wiederhergestellt wurde.

7. Besondere Hinweise zu Visierbeschichtungen

Nicht jede Visierbeschichtung ist gegenüber chemischen Pflege- und Versiegelungsprodukten beständig.

Besondere Vorsicht gilt bei:

- Anti-Fog-Beschichtungen
- Anti-Scratch-Beschichtungen
- verspiegelten Beschichtungen
- photochromatischen Visieren
- getönten Visieren
- Pinlock-Systemen und vergleichbaren Innenvisieren

Nicht auf Pinlock-Scheiben oder anderen Antibeschlag-Innenscheiben anwenden, sofern keine ausdrückliche Materialfreigabe vorliegt.

Bei beschichteten Visieren ausschließlich entsprechend den Vorgaben des Visierherstellers verwenden.

8. Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nur bestimmungsgemäß verwenden.

Sprühnebel nicht absichtlich einatmen.

Augenkontakt vermeiden.

Während der Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen.

Nicht essen, trinken oder rauchen während der Anwendung.

Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Nicht mit anderen Reinigungs-, Pflege- oder Chemieprodukten mischen.

Nicht auf heißen Oberflächen verwenden.

Nicht unmittelbar in Richtung des Gesichts sprühen.

9. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Die endgültigen Erste-Hilfe-Angaben müssen mit der tatsächlichen CLP-Einstufung und dem Sicherheitsdatenblatt übereinstimmen.

Bei Augenkontakt

Augen vorsichtig mehrere Minuten mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Bei Hautkontakt

Betroffene Hautstellen gründlich mit Wasser und gegebenenfalls Seife reinigen.

Bei anhaltenden Hautreizungen ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Betroffene Person an die frische Luft bringen.

Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken

Mund ausspülen.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofern dies nicht medizinisch angeordnet wird.

Bei Beschwerden medizinischen Rat einholen und Verpackung oder Etikett bereithalten.

10. Lagerung

Produkt ausschließlich im dicht verschlossenen Originalbehälter aufbewahren.

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Vor Frost und übermäßiger Erwärmung schützen, sofern dies der Produktspezifikation entspricht.

Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln getrennt aufbewahren.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur:

[TEMPERATURBEREICH EINTRAGEN]

11. Entsorgung

Produktreste nicht unkontrolliert in die Umwelt, Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.

Vollständig restentleerte Verpackungen entsprechend den örtlichen Vorgaben der Verwertung zuführen.

Die Entsorgungshinweise müssen mit Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblattes abgestimmt werden.

12. CLP-Kennzeichnung

Die nachfolgenden Angaben dürfen ausschließlich anhand der **tatsächlichen Einstufung des fertigen Gemisches** festgelegt werden.

Signalwort:

[ACHTUNG / GEFAHR / ENTFÄLLT]

Gefahrenpiktogramm(e):

[GHS-PIKTOGRAMME EINTRAGEN]

Gefahrenhinweise:

[H-SÄTZE EINTRAGEN]

Ergänzende Gefahrenhinweise:

[EUH-SÄTZE EINTRAGEN]

Sicherheitshinweise:

[P-SÄTZE EINTRAGEN]

UFI:

[UFI EINTRAGEN, SOFERN ERFORDERLICH]

Kennzeichnung, Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblatt müssen hinsichtlich der sicherheitsrelevanten Angaben übereinstimmen.

13. Hersteller / verantwortlicher Wirtschaftsakteur

Hersteller:

Die Seifenblase GmbH

Anschrift:

[VOLLSTÄNDIGE ANSCHRIFT]

E-Mail:

[E-MAIL-ADRESSE]

Telefon:

[TELEFONNUMMER]

14. Produktidentifikation und Rückverfolgbarkeit

Artikelnummer: [ARTIKELNUMMER]

Chargen-/Losnummer: [CHARGENNUMMER]

Nenninhalt: [z. B. 100 ml / 500 ml / 1.000 ml]

Chargen- oder Losnummer auf der Verpackung beachten.

15. Prüfung vor dem Inverkehrbringen

Vor dem Inverkehrbringen sind insbesondere zu prüfen und zu dokumentieren:

- vollständige Rezeptur des Produktes
- CLP-Einstufung des fertigen Gemisches
- vollständige und korrekte CLP-Kennzeichnung
- REACH-Konformität der eingesetzten Stoffe
- geltende REACH-Beschränkungen
- gegebenenfalls UFI
- gegebenenfalls Poison-Centre-Notification
- Sicherheitsdatenblatt
- geeignete Verpackung
- Materialverträglichkeit mit den vorgesehenen Visiermaterialien
- Verträglichkeit mit relevanten Visierbeschichtungen
- mögliche Auswirkungen auf Transparenz und optische Eigenschaften
- GPSR-Risikobewertung
- technische Produktdokumentation
- Produkt- und Chargenrückverfolgbarkeit
- Hersteller- und Kontaktangaben
- Übereinstimmung von Etikett, Produktbeschreibung, Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblatt

Stand: [MM/JJJJ]

Version: [VERSION]